

SVO	Pic	Bezeichnung: Anwendungsbereich	Description and use	Part	120	140	1800	544	P210	164	200	700	Bereich	Notes
2263	<a href="#">2263</a>	Abzieher: Lenkrad	Puller for removing steering wheel	6 60 73	X						X	X	Lenkung	All 120 models up to 120D (2-door) and 120G (4-door)
2302	<a href="#">2302</a>	Zentrierdorn für Druckscheibe (2 Stück) ca. 16,8mm	Drift for thrust washer when fitting countershaft, M30, M40 gearboxes	43	X	X	X	X	X				M30, M40	Two used together with SVO 2303
2394	<a href="#">2394</a>	Spannzeug bei Aus & Einbau des Ausgleichsgetriebe	Expanding tool for removing and fitting differential (Spicer)	46	X	X	X	X	X		X		Spicer	
2405	<a href="#">2405</a>	Abzieher für Kurbelwellenrad	Puller for crankshaft gear	2	X	X	X	X	X		X		B18, 20	
2408	<a href="#">2408</a>	Presswerkzeug zum Einbau des Nockenwellenrades	Press tool, 1"-12UNF, for fitting camshaft gear	L 2	X	X	X	X	X	X			B18, 20, 30	
2435		Passstifte zum Einbau des Zylinderkopfes (2 Stück)	Special sleeve, 5/16" square, for adjusting rear band, automatic gearbox	44	X	X							B18, 20	
2439		Zentrierhülse für hinteren Dichtungsflansch, Filzdichtung und deren Sicherungsring	Centering sleeve for rear sealing flange (B 18)	2	X	X	X	X	X				B18, 20	
2440		Abzieher für Kurbelwellennabe	Puller for hub on crankshaft (B 18)	2	X	X	X	X	X				B18, 20	
2483	<a href="#">2483</a>	Abziehvorrichtung für Ausgleichsgehäuselager	Puller for differential carrier bearings (Spicer 27, 30)	46	X	X	X	X	X	X	X		Spicer	
2535			5/16 square socket for adjust rear break band	44	X	X				X			BW35	
2537	<a href="#">2537</a>	Abstandskeil zur Einstellung der vorderen Bandbremse	Packing block for adjusting band, automatic gearbox	44	X	X				X			BW35	
2711		Abzieher zum Entfernen des Lenkrad	Puller for removing steering wheel	6		X							Lenkung	
2712		Einbaudorn für äußeren und inneren Dichtring	Drift for fitting inner oil seal, drive shaft	46		X							Achse	frühe Ausführung
2713		Steckschlüssel, 5 / 8 "oder Bolzen, oberen Querlenker Welle, die Anpassung der Achsvermessung	Socket Spanner, 5/8", or bolt, upper wishbone shaft, adjustment of wheel alignment	6		X								
2722		Abzieher für Innenring, innere Radlager vorne	Puller for inner ring, inner front wheel bearing	6 7		X								
2728		Ausziehvorrichtung für inneren Dichtring	Extractor for inner oil seal, drive shaft	46	X	X	X	X	X		X		Spicer	

SVO	Pic	Bezeichnung: Anwendungsbereich	Description and use	Part	120	140	1800	544	P210	164	200	700	Bereich	Notes
2748	<a href="#">2748</a>	Momentschlüssel für Einstellung der vorderen Bandbremse	Torque wrench for adjusting front band	44	X	X				X			BW35	
2814		Abzieher für Kurbelwellennabe											B30	
2815		Presswerkzeug zum Einbau des Kurbelwellenrades und der Polygonnabe											B30	
2817		Einbaudorn für hinteren Kurbelwellendichtring mit Gummilippe		2									B18/B20 ??	
2826		Abzieher für vorderes Vorgelegewellenlager(Rillenkugellager)		43			X			X			M400	früh. Ausführung
2827	<a href="#">2827</a>	Abzieher für hinteres Vorgelegewellenlager(Rillenkugellager)		43			X			X			M400, M50, 51	M400 früh. Ausführung
2828		Abzieher für hinteres Lager, Hauptwelle		43			X			X			M400	
2829		Hebezeug beim Aus&Einfahren der Hauptwelle					X			X			M400	
2830														
2836	<a href="#">2836</a>	Zapfenschlüssel für Aus&Einbau der Stopfen zu Feinfilter, Ölpumpe und Reduzierventil			X	X	X			X	X	X	J-Overdrive	
2837	<a href="#">2837</a>	Gegenhalter am Antriebsflansch		46	X	X	X			X	X		Achse, Getriebe, J-Overdrive	
2838		Presswerkzeug für Ein & Ausbau von Lager und Sicherungsring auf der Hinterachswelle		46		x				x			Neu Hinterachse	
2851		Einbaudorn für Dichtring im vorderen Getriebedeckel, Getriebe Antriebswelle					X			X			M400	
2854	<a href="#">2854</a>	Gegenhalter für runden Antriebsflansch		46	X	X	X						Achse	
2862	<a href="#">2862</a>	Presswerkzeug für Ein & Ausbau der Radbolzen				X				X			Vorderachse	Gewindestange fehlt
2867	<a href="#">2867</a>	Einbaudorn für Antriebswellendichtring im Kupplungsgehäuse									X		M45, 46, 47	
2907	<a href="#">2907</a>	Welle für die Montage des Vorgelege											M40, M41	18,2 mm
2908	<a href="#">2908</a>	2 St Zentrierdorn für Druckscheibe (2 Stück)											M40, M41	18,2 mm
2972	<a href="#">2972</a>	Abzieher zum Entfernen des Lenkrad				X				X			Lenkung	ersetzt Werkzeug 2711
2975	<a href="#">2975</a>	Schlüssel: Anlasssperrschalter											BW35 72-	

SVO	Pic	Bezeichnung: Anwendungsbereich	Description and use	Part	120	140	1800	544	P210	164	200	700	Bereich	Notes
2982		Abzieher für Kugellager der Antriebswelle					X			X			M400	
2983		Abzieher für Lagerinnenring, hinteres Vorgelegewellenlager					X			X			M400	
2984		Stativ bei Messung des Axialspiels der Vorgelegewelle					X			X			M400	
2985	<a href="#">2985</a>	Gegenhalter für Antriebswelle					X			X	X	X	M400, M45, 46, 47	<a href="#">2985_2</a>
2988		Abzieher für Lagerinnenring, vorderes Vorgelegewellenlager					X			X			M400	
5016		Werkzeug für Ausbau der Tankanzeige Sendeeinheit									X		Tank	defekt
5017	<a href="#">5017</a>	Aus- und Einbaudorn für Pleuelbuchsen spätere Ausführung		21	X					X	X		B20 ab 74 B17, 19, 21, 23	
5021	<a href="#">5021</a>	Preßwerkzeug bei Aus&Einbau der Nockenwelle		21							X	X	B200, B230	
5022	<a href="#">5022</a>	Ventilknecht zum Einstellen der Ventile		21							X	X	B200, B230	
5024	<a href="#">5024</a>	Einbauhülse für vorderen Kurbelwellendichtring		21							X	X	B200, B230, B19, B21	
5025	<a href="#">5025</a>	Einbauhülse für Nockenwellen und Zwischenwellen Dichtring (Simmerring)		21							X	X	B200, B230, B19, B21	
5026	<a href="#">5026</a>	Spezialzange für Ventilausgleichsscheiben		21							X	X	B200, B230	
5031		Montagering für Kolben		21									B21	
5032		Anschlussstück für Manometer		24							X	X	B20, B21 & B27	
5036	<a href="#">5036</a>	Steckhülse für obere Befestigungsmutter Stoßdämpfer		73							X		Vorderachse	
5037	<a href="#">5037</a>	Gegenhalter für Kolbenstange des Stoßdämpfer		73							X		Vorderachse	
5038	<a href="#">5038</a>	Drehscheibe mit Shaft für oberes Federbeinlager		73							X		Vorderachse	
5039	<a href="#">5039</a>	Schlüssel für Stoßpämpfer Verschlußmutter im Federbein		73							X		Vorderachse	
5045	<a href="#">5045</a>	Haken zum Aufhängen des Federbeins		73							X		Vorderachse	
5048	<a href="#">5048</a>	Einbaudorn für Lager		64							X	X	Servolenkung	
5049	<a href="#">5049</a>	Hülse zur Einstellung der hydr. Mitte		64							X	X	Servolenkung	
5053	<a href="#">5053</a>	Hülse zum prüfen des Drehmomentes		64							X	X	Servolenkung	
5054	<a href="#">5054</a>	Deckel zum einstellen der hydr. Mitte		64							X	X	Servolenkung	

SVO	Pic	Bezeichnung: Anwendungsbereich	Description and use	Part	120	140	1800	544	P210	164	200	700	Bereich	Notes
5058	<a href="#">5058</a>	Abzieher für Hauptwellenlager		43							X	X	M45, 46, 47, 50, 51	
5059	<a href="#">5059</a>	Verlängerung für 5059		43							X	X	M45, 46, 47, 50, 51	
5060	<a href="#">5060</a>	Einbauhülse		43									M50, 51	
5061	<a href="#">5061</a>	Einbauhülse		43									M50, 51	
5063	<a href="#">5063</a>	Abzieher		43									M50, 51	
5064	<a href="#">5064</a>	Montierdorn für Dichtring im hint. Getriebedeckel		43							X	X	M45, 46, 47, 50, 51	
5065	<a href="#">5065</a>	Montierdorn / Preßdorn		43							X	X	M45, 46, 47, 50, 51	
5066	<a href="#">5066</a>	Führungsstieft (2 nötig)											M50, 51	
5067	<a href="#">5067</a>	Montierdorn		43									M50, 51	
5074	<a href="#">5074</a>	Anschlussstück für Öldruckanzeige		44									Overdrive & Getriebe	
5075	<a href="#">5075</a>	Einbaudorn Dichtring Antriebsflansch		44									BW55, AW55, 70, 71	<a href="#">5075</a>
5090	<a href="#">5090</a>	Rohrstück zum Einbau des Bremsfederring der Dämpfvorrichtung		43							X	X	M45, 46, 47, 50, 51	
5092	<a href="#">5092</a>	Kombiwerkzeug Zum Ein&Aus Pressen von Kolbenbolzen		21							X	X	B27/28	6 teilig nur 5 vorhanden
5093	<a href="#">5093</a>	4 St. Niederhalter mit Schrauben für Zylinderlaufbuchsen (4St.)		21							X	X	Motor B27/28	<a href="#">5093</a>
5094		Halter für Messuhr zur Überprüfung der Zulaufhöhe		21							X	X	B27	
5096	<a href="#">5096</a>	8 St. Abstandkörper für Anbaugehäuse, 5.Gang (Werkzeug zu B28) Abstandshülse für Kurbelwellenlager		21							X	X	M45, 46, 47 B27/28	<a href="#">5096</a>
5098	<a href="#">5098</a>	Drehwinkelmesser für Zylinderkopfschrauben		21							X	X	B27/28	
5101	<a href="#">5101</a>	Einbaudorn für Führungslager im Kurbelwellenstummel		21							X	X	B27/28	früh. Ausführung
5103	<a href="#">5103</a>	Ausbaudorn für Lager der Kupplungseinheit / Einbaudorn für vord. Kurbelwellendichtring		21							X	X	j-Overdrive B27/28	<a href="#">5103</a>
5104	<a href="#">5104</a>	Spannwerkzeug für Kette		21							X	X	B27/28	
5105	<a href="#">5105</a>	Abstützung für Nockenwellenrad		21							X	X	B27/28	
5106		Montagering für Kolben montieren		21							X	X	B27	
5107		Montagering hinten verdickte Kurbelwelle		21							X	X	B27	
5112	<a href="#">5112</a>	Zahnsegment für Schwungradarretierung		21	X	X	X	X	X	X	X	X	Motoren	