



Volvo Amazone Favorit en 120 - 130 serie, 1956 - 1969.

Bestel no. : 110.  
 Max. Aanhw. gew. : 1400 kg.  
 No. Typegoedk. : H-574.

#### MONTAGE HANDLEIDING NO. 110.

- 1e. Demonteer de contraplaat van de trekhaak.
- 2e. Demonteer de moeren van de bumpersteunbouten uit de chassisbalken. Plaats de trekhaak met de platen B op de bouten en draai de moeren weer vast.
- 3e. Boor de gaten in punt A van de trekhaak door de koffervloer met een boor van 10.5 mm. Plaats de contraplaat in de kofferruimte en bevestig de twee 8.8. bouten M 10 x 30 met veerringen.

N.B. Deze montagehandleiding dient, i. v. m. het aanbrengen van een trek-inrichting, bij het onderzoek van het voertuig t. b. v. de aanvulling/wijziging van het kentekenbewijs, aan de met het onderzoek belaste ambtenaar van de Rijksdienst voor het Wegverkeer ter inzage te worden overhandigd.