



Pos. Nr.

- 1 Blink- und Standleuchte, links
- 2 Scheinwerfer, links
- 3 Signalhorn
- 4 Starkton-Horn
- 5 Scheinwerfer, rechts
- 6 Blink- und Standleuchte, rechts
- 7 Relais für Lichthupe
- 8 Relais für Signalhorn
- 9 Zündverteiler, Zündfolge 1—3—4—2
- 10 Lichtmaschine (12 V, 30 A)
- 11 Reglerschalter
- 12 Fußabblendschalter
- 13 Horndruckknopf
- 14 Hebel für Starkton-Horn
- 15 Zündspule
- 16 Anlasser
- 17 Batterie
- 18 Magnetschalter
- 19 Fahrtrichtungsanzeiger-Schalter
- 20 Blinkgeber für Fahrtrichtungsanzeiger
- 21 Drehzahlgeber
- 22 Schalter für Rückfahrcheinwerfer auf dem Getriebe
- 23 Schalter für Overdrive auf dem Getriebe
- 24 Relais für Overdrive
- 25 Bremslichtschalter
- 26 Sicherung
- 27 Drehzahlmesser
- 28 Kraftstoffmesser
- 29 Uhr
- 30 Hebel für Overdrive auf der Lenksäule
- 31 Kontrolleuchte für Overdrive
- 32 Scheibenspüler
- 33 Scheibenwischer
- 34 3 St. Kontrolleuchten
- 35 Instrumentenbeleuchtung
- 36 Ladestrom
- 37 Blinker
- 38 Fernlicht
- 39 Instrumentenbeleuchtung
- 40 Heizgebläse
- 41 Schalter für Scheibenwischer und -spüler
- 42 Lichtschalter
- 43 Zündschloß
- 44 Schalter für Heizgebläse
- 45 Zigarrenanzünder
- 46 Schalter
- 47 Kartenleselampe
- 48 Türkontakt
- 49 Schalter für Deckenleuchte
- 50 Deckenleuchte
- 51 Schalter für Deckenleuchte
- 52 Deckenleuchte
- 53 Schalter für Deckenleuchte
- 54 Türkontakt
- 55 Schlußleuchte, links
- 56 Kraftstoffstandgeber
- 57 Kennzeichenbeleuchtung
- 58 Schlußleuchte, rechts