


Signalanlage für Sicherheitsgurte, 240/260




- A Sicherungsklemmbrett
- B Zündschloß
- C Signalleuchte für Sicherheitsgurte, vorn
- D Blinkrelais
- E Betriebsschalter, Warnblinkanlage
- F Beifahrersitzschalter
- G Scherenschloß
- H Signalleuchte für Sicherheitsgurte, hinten

Sicherungsklemme Nr. 13

Blinker
Kombinationsinstrument
Relais, Benzineinspritzanlage
Vorglühanlage (Diesel)

Fahrersitz:
Zündung eingeschaltet, Sicherheitsgurt nicht angelegt



Beifahrersitz:
Zündung und Sitzschalter eingeschaltet,
Sicherheitsgurt nicht angelegt

