

	<b>Stelle</b>	<b>Was</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Bild</b>
<b>1. Außen</b>	1.1 Spaltmaße	Genauigkeit		
	1.2 Lack	Zustand / Dicke		
	1.3 Dellen / Beulen	Menge		
	1.4 Blech um den Grill	Rost		
	1.5 Scheinwerferaufnahme unter Chromring	Rost		
	1.6 Bördelkante Radhaus	Rost		
	1.7 Türunterseite	Rost		
	1.8 Entwässerungsloch Tür	Rost		
	1.9 Türscharniere	Funktion		
	1.10 A-Säule (falls Scheibe getauscht)	Rost		
	1.11 Fensterdichtungen	Rost		
	1.12 Auspuffinnenseite	schwarz/grau/ölig		
	1.13 Schlusslichter	Rost		
	1.14 Scharnier Tankstutzen	Funktion / Rost		
	1.15 Stoßfänger	Rost		
	1.16 Drucktest der Stoßdämpfer	Funktion		
	1.17 Chromteile	Vollständigkeit/Rost		
<b>2. Motorraum</b>	2.1 Sichtprüfung	Auffälligkeiten		
	2.2 Motorhaube	Rost		
	2.3 Scharniere Motorhaube	Funktion		
	2.4 Kreuzverstrebung (Kühler)	Rost		
	2.5 Stirnrad	Abnutzung / Spiel		
	2.6 Ölfilter	Original		
	2.7 Aufnahme Lenkgetriebe	Rost		
	2.8 Kompressionstest (13bar)	Funktion		
	2.9 Fahrgestellnummer (8001-12499 -> D 63/64 // 12500-16499 -> E 64/65 )	Serie		
<b>3. Unterboden</b>	3.1 Kühlsystem	Rückstände		
	3.2 Bremskraftverstärker	Öl		
	3.3 Scheinwerferaufnahme	Rost		
	3.4 Spoiler	Rost		
	3.5 Federn	Funktion/Rost		
	3.6 Stoßdämpfer	Rost		
	3.7 Sämtliche Lenker und Kugelverbindungen	Funktion		
	3.8 Entwässerungloch zwischen Schweller und Vorderkotflügel	Rost		
	3.9 Radlaufkanten	Rost		
	3.10 Spritzwand Vorderkotflügel (auch dahinter)	Rost		
	3.11 Magnet an Schweller	Rost		
	3.12 Schweller abklopfen	Rost		
	3.13 Getriebeaufnahmen	Rost		
	3.14 Getriebeflansche	Öl		
	3.15 Wagenheberaufnahme	Rost		
	3.16 Blech unter Hinterbank	Rost		
	3.17 Antriebswelle / Kardanwelle	Öl / Spiel		
	3.18 Innenkotflügel hinten (Übergang Innenblech/Außenblech)	Rost		
	3.19 Übergang von Bodenblech zu Kofferraumstruktur/Schweller/Innenkotflügel	Rost		

	<b>Stelle</b>	<b>Was</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Bild</b>
<b>4. Kofferraum</b>	4.1 Kofferraumdeckel	Rost		
	4.2 Scharniere	Funktion		
	4.3 Bodenblech	Rost		
	4.4 Abflusslöcher / -rohr Kofferraum	Funktion / vorhanden		
	4.5 Rücklichter Aufnahme	Rost		
<b>5. Innen</b>	5.1 Türverkleidung	Zustand		
	5.2 Instrumente	Funktion / Zustand		
	5.3 Kühlung / Heizung / Gebläse	Funktion		
	5.4 Alle Gummis	Auffälligkeiten		
	5.5 Lichter prüfen (gleiche Leuchtstärke)	Funktion		
	5.6 Magnet an Schweller im Innenraum (Teppich anheben)	Rost		
	5.7 Pedalblech überprüfen	Rost		
<b>6. Probefahrt</b>	6.1 Drehzahlsackten bei Gangwechsel	kurze Drehzahlspitze		
	6.2 Gänge	Lautstärkendifferenz		
	6.3 Differential / enge Kurven	Singen		
	6.4 Lastwechseltest / Vollgas nach Schiebebetrieb	Rauchfahne		
	6.5 Spur	Bremsen -> Zug		
	6.6 3. Gang abwürgen	läuft weiter / Rauch		
	6.7 Heulen im Leerlauf	Kupplung -> weg?		
<b>7. Vertrag</b>	7.1 Eigentumszusicherung			
	7.2 Verzollung / Mehrwersteuer			
	7.3 Keine Ansprüche Dritter			
	7.4 Übereinstimmung Fahrgestellnummer / Papiere			
	7.5 Auskunft Flensburg			
	7.6 Garantie / Zustand			
	Version: 1.0			
	29-07-2013			