

Beim Ausbau des Bezuges sind die Klammern an der Unterkante zu lösen und der Reißverschluss zu öffnen, wonach die Verkleidung abgenommen werden kann, siehe Abb. 66.

Beim Einbau der Sitzlehne ist die Nylonschleibe auf den Zapfen zu setzen. Der rechte Zapfen ist anzubringen. Den linken, konischen Zapfen gegen die Oberseite des Beschlages einführen. Nylonschleibe über den Beschlag führen und Sitz nach unten drücken. Eventuell mit einem Schraubenzieher beim Abdrücken der Sperre nachhelfen.

AUSBAU DES SCHLOSSMECHANISMUS FÜR DIE SITZLEHNE

Der Schloßmechanismus ist zugänglich, nachdem die Klammern auf der Unterseite der Lehne gelöst wurden, der Reißverschluss geöffnet und der Bezug ausgebaut wurde. Siehe Abb. 66.




Abb. 68 Lösen der Sperre für den Ausbau der hinteren Sitzlehne, Kombi

VOLVO 100 958

VERKLEIDUNG SPANNEN DER DACHVERKLEIDUNG NACH ENTFERNEN KLEINER LÖCHER AN DEN AUSSENKANTEN

Sind kleinere Löcher an den Kanten der Dachverkleidung vorhanden, so reicht es meistens aus, wenn die Dachverkleidung gespannt wird.

1. Innenbeleuchtung, Sonnenschutz, Rückspiegel und Oberteil der Zielleiste an der Windschutzscheibe ausbauen. Seitenleiste II Abb. 67 lösen.
2. Köderleiste lösen. Gezahnte Leiste mit Hilfe einer Dachspachtel herausdrücken (die Dachspachtel kann aus einer Stahlspachtel hergestellt werden).
3. Köderleiste herausziehen und Dachverkleidung mit Hilfe einer Dachspachtel von der gezahnten Leiste lösen, siehe Abb. 68.

4. Dachverkleidung so weit strecken, daß der beschädigte Teil der Verkleidung hinter die gezahnte Leiste gestopft werden kann, siehe Abb. 69. Die Dachverkleidung soll gut gestreckt werden, jedoch nicht so hart, daß durch die Spannung Wellen in der Verkleidung auftreten.

4. Köderleiste anbringen und gezahnte Leiste mit einem Hammer und einer Gummizwischenlage gegen die Karosserieseite schlagen, siehe Abb. 70.
6. Innenbeleuchtung, Sonnenschutz, Rückspiegel und Zielleisten an der Windschutzscheibe anbringen,

Siehe Abb. 71.




Abb. 66 Unterseite der hinteren Sitzlehne, Kombi

VOLVO 100 958